

webertherm 312 fäste TB

- Förankrar putsskiktet med underliggande konstruktion
- Hängsel del i rostfritt stål
- Initalvinkeln minimerar risken för sjunkning
- Rostfri Hängsel del (obrännbar)

Om produkten

Therm 312 Fäste TB är ett komplett fästelement, bestående av ett väggfäste ink pendelhängsle och separat spärrkramla som kompletteras med lämpliga infästningsdetaljer. Therm 312 Fäste TB är tillverkat av Polypropylen i väggfästet, pendelfästet och spärrkramlan är tillverkat av syrafast rostfritt stål SS 2243. Therm 312 Fäste TB är avsett för GENOMSTICKSMONTAGE. Therm 312 Fäste TB är dimensionerad för en tillåten last om 0,3 kN. Therm 312 Fäste TB finns för 30, 50, 80, 100, 150mm isoleringstjocklek. Spärrkramlan är behandlad med svart epoxilack. Pendelhängsle: 1x3mm Spärrkramla: 3,0mm

Användningsområde

Therm 312 Fäste TB är avsett att användas som infästning av Fasadsystemet SERPOROC.

Underlag

Används som infästning av Serporocsystemet i både nyproduktion samt vid renovering.

Typ av underlag

- Betong
- Trä
- Lättbetong
- Puts
- Tegel
- Stål
- Block

Bra att veta

Utformningen på Therm 312 Fäste TB gör att nätet kommer på distans ca 5-7mm från mineralullen vilket minimerar risken för sprickbildning. Montera fästena rakt, fästet får ej monteras upp och ned.

Förbehandling

Vid betongunderlag och massivtegel fodras förborring, beroende av isolertjocklek krävs olika infästningar se respektive produktblad för vald infästning.

Användning

Therm 312 Fäste TB är avsett för genomsticksmontage. Res upp Therm 321 alt Therm 371 Skiva mot väggen, stick in Therm 312 Fästet i isolerskivan och dra fast fästet mot underlaget. I normalfallet används ca 4-5st/m², CC-avstånd max 600mm. Dock måste hänsyn tagas till rådande vindlaster och antalet öppningar i fasaden.

Observera

Montera fästena rakt, fästen får ej monteras upp och ned.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 4-5st/m ²
Förpackning	Kartong

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. För mer information, besök vår hemsida. Det finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

2020-07-02