

Isola Ångspärr Tejp FLEX

Flexibel Ångspärr Tejp för tätning detaljer

Produktdata

Isola Ångspärr Tejp FLEX 50:

Dimension: 50 mm x 25 m
Antal förp: 10 rullar
Artikelnummer: 537138

Isola Ångspärr Tejp FLEX 100:

Dimension: 100 mm x 25 m
Antal förp: 6 rullar
Artikelnummer: 537169

Isola Ångspärr Tejp FLEX 60:

Dimension: 50 mm x 25 m
Antal förp: 10 rullar
Artikelnummer: 537174

Isola Ångspärr Tejp FLEX 30/30

Dimension: 60mm x 25m
Antal förp: 10 rullar
Artikelnummer: 537208



Produktbeskrivning

Isola Ångspärr Tejp FLEX 50, 60, 30/30 och 100 är en väldigt klisterstark och åldringsbeständig specialtejp för tätning runt detaljer och anslutningar i luft- och ångspärrar. Tejpen består av modifierad akryl klisterämne och flexibel vattenavvisande polyetylenfilm. Tejpen har avrivbart skyddspapper. Isola Ångspärr Tejp FLEX 50, 60 och 100 är elastiska och formbara, de har extremt hög vidhäftning till alla typer av PE-folier, trä, metall, hårda plastmaterial, etc. Tejpen är lätt att arbeta med och är rivbar för hand. Isola Ångspärr Tejp FLEX 30/30 är lika som FLEX 60 men har 2-delad (slitsad) avrivningsbart skyddspapper.

Användning

Isola Ångspärr Tejp FLEX kan användas för tätning av övergång mellan olika konstruktioner.

Lagring

Torr och frostfritt (+5 till 25 grader C) skyddad från solljus (UV-bestrålning).

Montering

A, Tätning – invändigt hörn:

Rulla ut lite tejp och ta bort skyddspapperet på en del av tejpen. Klistra sedan bandet längs hörnet på en av OSB skivorna.

Tryck kontinuerligt över tejpen så att den klistrar jämnt och utan veck. Ta bort det andra skyddspapperet och tryck på tejpen längs OSB skivan på motsatt sida. För extra säkerhet och god vidhäftning till underlaget kan en gummispäckel eller tryck-rulle användas för att kraftigare pressa tejpen mot plattorna.

B, Tätning mot fönster och dörrar:

Ångspärren kan antingen förseglas till fönsteröppningen eller till ramen. Vid tätning mot fönsteröppningen bör fogen också tätas efter att den är skummad eller tryckt. Alternativt kan det göras en krage av ångspärr som klistras till fönsterkarmen med Isola Ångspärr Tejp Twin före fönstret monteras in i öppningen. Ångspärren ansluts och tätas med Isola Ångspärr Tejp FLEX 50, eller 60.

C, Tätning vid övergångar Vägg - Golv:

Kontrollera att ångspärren ligger jämnt och slätt längs med väggen och är avslutad i kanten med golvet. Rulla ut lite tejp och ta bort skyddspapperet på den delen av tapen som ska klistras mot golvet. Klistra fast tejpen längs med golvet helt in till väggen. Tryck kontinuerligt över tejpen så att den klistrar jämnt och utan bulor. Ta sedan bort det andra skyddspapperet och klistra denna del av tejpen mot ångspärren på väggen så att tejpen följer underlaget och bildar en rätt vinkel.



Isola Ångspärr Tejp FLEX

Flexibel Ångspärr Tejp för tätningsdetaljer

Produktegenskaper

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Tjocklek	DIN EN 1942	0,34	mm
Draghållfasthet	DIN EN 14410	>50	N/25mm
Töjning vid max last	DIN EN 14410	20	%
Vidhäftning	DIN EN 1939	>30	N/25mm
Temperatur intervall	-	-40 til +80	°C

Godkännande



Isola ab

Västra Storgatan 59 A

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-post: isola@isola.se

www.isola.se



Torra och sunda hus