



1. Förborra med 6mm borr.
2. Montera pluggen och fyll upp med våtrumssilikon innan skruvarna dras fast.
3. Montera därefter täckåporna.

Monteringsanvisning

| No. | Num. | Material |
|-----|------|----------|
| 1 | 4 | POM |
| 2 | 1 | ABS |
| 3 | 4 | SUS |
| 4 | 1 | POM |
| 5 | 1 | SUS |
| 6 | 1 | PC |
| 7 | 1 | PMMA |
| 8 | 1 | POM |
| 9 | 2 | ABS |
| 10 | 1 | ABS |
| 11 | 1 | ABS |
| 12 | 1 | ABS |
| 13 | 1 | POM |
| 14 | 2 | LDPE |
| 15 | 1 | POM |
| 16 | 1 | ABS |
| 17 | 1 | POM |
| 18 | 1 | ABS |
| 19 | 1 | ABS |
| 20 | 1 | SUS |

