

1. Mät upp önskad höjd för duschsetets nedre väggfäste.
2. Vid uppmätt höjd: håll fast det ena vaskafästets baksida bakom anslutningsrören.
3. Tryck fast vaskafästets framsida och håll fästet på plats.
4. Montera fast duschsetets nedre väggfäste i vaskafästet.
5. Följ steg 1-2 för att montera det övre vaskafästet.
6. Justera vaskafästet till önskad höjd.
7. Montera fast duschsetets övre väggfäste i vaskafästet.
8. Sätt på täckbrickorna på duschsetets väggfästen.

Antal skruv och skruvlängd	Passar till Alternà Duschset
2 x 38 mm	Square
2 x 31 mm	Bello
1 x 26 mm, 1 x 60 mm	Terzo
2 x 43 mm	Lusso