



1. Mät ut på väggen.
2. Borra
3. Montera skruvplugg. Glöm ej silikon.
4. Skruva fast fästplugg.
5. Montera duschsetet på fästpluggarna.