



1. Borra hål i väggen med en 6 mm borr för montering av väggfästen.
2. Fyll hålen väl med silicon. Skruva fast väggfästet.

Skötselråd

“Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.”