



1. Borra hål i väggen med en 6 mm borrh för montering av väggfästen.
2. Fyll hålen väl med silicon. Skruva fast väggfästet.