



DK:

1. Forbores med 6mm bor.
2. Monter rawplugs og fyld op med vådrumssilikone inden skruerne fæstnes.
3. Monter derefter dækkapperne.

N:

1. Forbores med 6mm bor.
2. Sett inn plugg og fyll hullet med silikon før skruene festes.
3. Sett på dekknappene.

S:

1. Förborra med 6mm borrh.
2. Montera pluggen och fyll upp med våtrumssilikon innan skruvarna dras fast.
3. Montera därefter täckåporna.