

# Ältech

## Fönsterkit för AC



## Monteringsanvisning

# MONTERINGSANVISNING

## Fönsterkit för portabel AC

1. Markera fönstret och fönsterkarmens mitt.
2. Fäst kardborreband på fönsterkarmens framsida och på fönstrets framsida (kan även fästas på fönstrets insida om det finns utrymme).
3. Fäst dragkedjans kardborreband på fönster och karm. Starta mitt på dragkedjan och arbeta inåt mot fönstrets gångjärn.
4. Öppna dragkedjan på önskad plats och släpp ut luftkonditionerings utloppsslang. Dra sedan åt dragkedjan mot utloppsslangen.
5. Det går att stänga fönstret med dragkedjan kvar på fönstret. Men var noga med att dragkedjan och hela tygstycket hamnar utanför karmen på insidan av huset.

