

OPPLADBAR ARBEIDSLAMPE - LADDNINGSBAR ARBETSLAMPA GENOPLADELIG ARBEJDSLAMPE - RECHARGEABLE WORK LIGHT

3K COB LED

A+



High efficiency
COB LED



5000 lux@50cm



3000 lm @ 100%
2250 lm @ 75%
1500 lm @ 50%
750 lm @ 25%
300 lm @ 10%



11.1V/4400mAh



5m
2x0,75mm²H05RN-F



26W



1-14h



2,2 kg



2h



-10° - +40°



IK07



IP67



235x88x233mm

Above specifications apply to the work light only



Incl. CHARGER
Input: 100-240V AC / 50-60Hz
Output: 12.6V / 2.4 A



NOVI Pro

OPPLADBAR ARBEIDSLAMPE - LADDNINGSBAR ARBETSLAMPA GENOPLADELIG ARBEJDSLAMPE - RECHARGEABLE WORK LIGHT

3K COB LED

NO

⚠ ADVARSEL / BATTERITIPS

- Respekter alltid den gjeldende lovgivningen for arbeid med elektrisk utstyr for å redusere risikoen for ulykker
- Unngå å se direkte inn i lysstrålen, da det vil medføre blanding
- Ikke bruk lampen i nærheten av åpen ild
- Beskytt nettedningen mot olje, varme og skarpe kanter
- Skift alltid batteriet ut med et nytt av samme type og kvalitet
- Det frarådes å åpne lampen, da det vil gjøre at lampen ikke lenger er varntett
- Ikke la batteriet være utladet, da det kan føre til at det IKKE kan lades opp igjen
- Lyskilden på lampen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden er oppbrukt, skal hele lampen skiftes ut
- Lampen er kun egnet til direkte montering på ikke-brennbare overflater
- Lad kun opp lampen innendørs



- ⚠ Kasserete elektriske produkter må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Benytt gjenvinningsstasjoner. Spør kommunen din eller forhandleren om råd for gjenvinning
- Batteriet skal fjernes fra apparatet før det hugges opp
 - Apparatet skal kobles fra strømmen når batteriet fjernes
 - Batteriet skal kastes på en sikker måte

DK

⚠ ADVARSEL / BATTERITIPS

- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blanding
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild
- Beskyt netledningen mod olie, varme og skarpe kanter
- Udskift altid batteriet med et nyt af samme type og kvalitet
- Det frarådes at åbne lampen idet det vil influere på at lampen ikke længere er vandtæt
- Efterlad ikke batteriet fladt, da det kan medføre, at det IKKE kan genoplades
- Lyskilden på lampen kan ikke udskiftes; når lyskilden er opbrugt skal hele lampen udskiftes
- Lampen er kun egnet til direkte montering på ikke-brændbare overflader
- Oplad kun lampen indendørs



- ⚠ Kasserete elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Benyt venligst genbrugsanlæg. Spørg din lokale kommune eller forhandler for genbrug rådgivning.
- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det ophugges
 - Apparatet skal frakobles forsyningsnettet, når batteriet fjernes
 - Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde

SE

⚠ VARNING / BATTERITIPS

- Respektera alltid gällande lagstiftning vid arbete med elektrisk utrustning så att risken för olyckor minimeras
- Undvik att titta rakt in i ljusstrålen eftersom du kommer att bländas
- Använd inte lampen i närheten av öppen låga
- Se till att nätsladden inte utsätts för olja, värme eller vassa kanter
- Batteriet ska alltid bytas ut mot ett nytt batteri av samma typ och kvalitet
- Öppna inte lampen, eftersom detta kan påverka och reducera lampans vattentäta egenskaper
- Förvara inte batteriet urladdat, eftersom detta kan leda till att det INTE kan laddas igen
- Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan är förbrukad måste du byta ut hela lampen
- Lampan är endast avsedd för direkt montering på elfasta ytor
- Ladda endast lampen inomhus



- ⚠ Kasserade elektriska produkter får inte slängas i hushållsoporna. Ta med dem till en återvinningscentral. Fråga din kommun eller återförsäljare om du vill ha råd om återvinning
- Batteriet ska tas ut ur apparaten innan den kasseras
 - Koppla ur apparaten från elnätet innan du tar bort batteriet
 - Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt

UK

⚠ WARNING / BATTERY TIPS

- Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling
- Do not use the lamp near a naked flame
- Protect the mains cable from oil, heat and sharp edges
- Always replace the battery with an original battery
- Opening the lamp is not advisable, as doing so could contribute to the lamp no longer being water-tight
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced



- ⚠ Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste. Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.
- The battery must be removed from the device before it is broken up
 - The device must be disconnected from the mains when the battery is removed
 - Please dispose of the battery safely

EU Design Patent
Registered Community Design
RCD no 2954123

Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB
Box 67
177 22 Järfälla
Sverige
www.dahl.se
www.optimerase.com
www.bevego.se

NOVI Pro



Art nr. 334010