



Nr Sprängskiss	Art nr	Beskrivning	Passar till	Antal i förpackning
1	25 25 54	Upphängning	884 55 07 884 55 08	2
2	25 25 55 25 25 56	Väggskena	884 55 07 884 55 08	1
3	25 25 57 25 25 58	Lådfront	884 55 07 884 55 08	1