

PRODUKTDATABLAD

SPÄNNREMMAR

Stödutrustning vid surring.

Novipro Spännremmar är mycket användarvänliga och hållbara. Den stora öppningen i spännet gör det enkelt att trä bandet, även med handskar på. Spännet är starkare och lättare mot motsvarande zinkjutna spännen på marknaden. Själva bandet är UV-beständigt och har hög hållfasthet och färgbeständighet samt uppfyller kraven inom REACH, RoHS och OEKO-TEX. Spännremmarna är 100 % återvinningsbara. 2-pack.



Art nr.	Längd	Bredd	Färg	Surringsstyrka
327375	1 m	25 mm	Vit	400 kg
327376	2 m	25 mm	Blå	400 kg
327377	3 m	25 mm	Svart	400 kg
327379	4 m	25 mm	Svart	400 kg

PRODUKTDATABLAD

SPÄNNBAND

Stödutrustning vid surring.

Novipro tvådelat Spännband med lastspännare för lätta surringar. Banden är producerade av slitstark polyester och skapar ett smidigt och slitstarkt hjälpmedel som står emot väta. De är tillverkade och godkända enligt EN 12195-2. Fri från krom 6. Spännbanden är 100 % återvinningsbara.



Art nr.	Längd	Bredd	Färg	Surringsstyrka	Brottstyrka
327378	0,3+4,7 m	25 mm	Svart	1 600 kg	800 kg
327380	0,3+4,7 m	25 mm	Blå	2 000 kg	1 000 kg
327381	0,5+4,5 m	35 mm	Orange	5 000 kg	2 500 kg
327382	0,5+9,5 m	50 mm	Orange	8 000 kg	4 000 kg

För att spänna:

1. För bandet genom spännanordningen och dra åt.
2. För handtaget upp och ner tills bandet är tillräckligt spänt.
3. För handtaget neråt för låsning.

För att lossa:

1. Öppna handtaget.
2. Tryck in release-handtaget för att helt öppna spännet tills bandet släpper.
3. Lossa bandet.

Varning:

Användning av spännband kan vara farligt. Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd skyddsglasögon.
Använd rätt storlek på spännband för lasten.